

**Konstrukcje wsporcze / Mounting brackets / Konsolenliste (02.2020)**

Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika	Zalecany typ ładowacza
<b>AGRIFARM</b>	550	AT-3plus
<b>CASE</b>	4210, 4220, 4230	AT-10, AT-20, AT-30
	Farmall A 95, 105, 115	AT-30
	Farmall U 95, 105, 115	AT-30
	JX 60, 70, 80, 90, 95 (tłumik z prawej strony)	AT-10, AT-20, AT-30
	JX70U, JX80U, JX90U, JX100U	AT-20, AT-30
	JX1070U, JX1080U, JX1090U, JX1100U	AT-20, AT-30
	1394	AT-10, AT-20
	644, 745, 844, 856, 955, 956, 1056	AT-30, AT-40
	Maxxum 5120	AT-20, AT-30
	Maxxum 5130, 5140, 5150	AT-40
	Maxxum 100, 110, 115, 125, 140 (2007 – 2012)	AT-40
	Farmall C 65, 75, 85, 95, 105, 115	AT-10, AT-20, AT-30
	Wszystkie odpowiedniki w New Holland	
<b>CLAAS</b>	Atos 220, 230, 240	AT-20
	Atos 330, 340, 350	AT-30
	Arion 410	AT-40
<b>DEUTZ-FAHR</b>	5x06, 6x06, 6x07, 7x06, 7x07	AT-5plus, AT-10, AT-20
	DX 3.30, DX3.50 2wd	AT-5plus
	DX 3.30, 3.50, 3.60, 3.65, 3.90, 4.30, 4.50, 4.57, 4.70	AT-20, AT-30
	6.05, 6.07, 6.11, 6.17, 6.30, 6.31	AT-30, AT-40
	Agrolux 65, 75, 310, 320, 410	AT-10, AT-20
	Seria 4000E (4070E, 4080E, 4090E, 4100E)	AT-10, AT-20
	Seria 5000D keyline (5070D keyline, 5080D keyline, 5090D keyline, 5100D keyline)	AT-10, AT-20
	Agroplus 320F	AT-5plus
	Agroplus 310 Ecoline z górnym wydechem	AT-10
	Agroplus 75, 85, 95, 100	AT-20, AT-30
	Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430	AT-20, AT-30
	DX – Agrostar , Agroprima	AT-20
	Agrotron 4.95S	AT-20, AT-30
	Seria 5000G – 3cyl. (5080G, 5090G, 5100G)	AT-20

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>	<a href="http://www.hydrometal.pl">www.hydrometal.pl</a> tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>
--	---	--



<b>Marka ciągnika Make of tractor</b>	<b>Model ciągnika</b>	<b>Zalecany typ ładowacza</b>
	Seria 5000.4G – 4cyl. (5090.4G, 5105.4G, 5115.4G)	AT-20, AT-30
	Seria 5000G – 4cyl. T4F (5090.4G, 5100G, 5110G, 5120G)	AT-30
	Seria 5000D ecoline Tier 3A – 3 cyl	AT-10
	Agrotron 6.00, 6.05, Agrotron 105	AT-30, AT-40
	Agrotron K410, K420, K430	AT-30, AT-40
	Agrotron K110	AT-40
	5100, 5110, 5120, 5130	AT-40
	6130	AT-40
	Agrotron M600	AT-50
Agrotron 165.7	AT-50	
<b>FARMER</b>	Silnik MTZ Belarus	AT-20, AT-30
<b>FARMTRAC</b>	DT 675, DTn 675, DTn 675 King, 80 4WD,	AT-10, AT-20
	70 4WD, 685 DT	AT-20, AT-30
<b>FENDT</b>	103 LS	AT-5plus
	Farmer 106, 304, 307 LS	AT-10
	Farmer 305, 306, 307, 308, 309 LSA	AT-20, AT-30
	Farmer 310, 311, 312 LSA	AT-20, AT-30, AT-40
	Favorit 511, 512, 514, 515	AT-40
	Adapter Fendt	AT-20, AT-30, AT-40
	307 - 309 C/Ci	AT-30
	Vario 309, 310, 311, 312, 313 (bez ramy z gniazdami stożkowymi)	AT-30
307 - 309 C/Ci	AT-30	
<b>FIAT</b>	466	AT-10
	DT 60-90	AT-20
	DT 80-90	AT-20, AT-30

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>	<a href="http://www.hydrometal.pl">www.hydrometal.pl</a> tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>
--	---	--

Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika	Zalecany typ ładowacza
<b>FOTON/ LOVOL</b>	254	AT-3plus
	354 nowa kabina (płaska podłoga)	AT-3plus
	404, 504, 504 nowa kabina (płaska podłoga)	AT-5plus
	Lovol 504, Lovol M504	AT-5plus
	824	AT-20
	1254	AT-40
<b>GOLDONI</b>	Aster 40	AT-2plus
	Ronin 50	AT-3plus
	Quasar 90	AT-5plus
<b>JOHN DEERE</b>	3030, 3040, 3050, 3130, 3150, 3350, 3640, 3650	AT-30, AT-40
	1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1850	AT-5plus, AT-10
	4520	AT-5plus
	4049M	AT-5plus
	5400, 5503, 5410	AT-10
	1640, 2130, 2140, 2250, 2650, 2850	AT-20, AT-30
	5620, 5720, 5820	AT-20, AT-30
	Seria 5000M Mannheim (5070M, 5080M, 5090M, 5100M)	AT-20, AT-30
	Seria 5000R Mannheim (5080R, 5090R, 5100R, 5110R)	AT-20, AT-30
	Seria 5000M Augusta po 2014r. (5085M, 5090M, 5100M, 5115M)	AT-20, AT-30
	Seria 5000R Augusta (5090R, 5100R, 5115R, 5125R)	AT-30
	Seria 6000 – 4 cylindrowe (6x00, 6x10, 6x20, 6x30; x=1 lub 2 lub 3 lub 4)	AT-20, AT-30, AT-40
	Seria 6000 – 6 cylindrowe (6x00, 6x10, 6x20, 6x30; x=5 lub 6 lub 8 lub 9)	AT-30, AT-40
	Seria 5000E 3-cyl. (5050E, 5055E, 5065E, 5075E)	AT-5plus, AT-10, AT-20
Seria 5000E 3-cyl. Tier4 (5058E, 5067E, 5075E)	AT-10 AT-20	
Seria 5000E 4-cyl (5083E, 5093E)	AT-20, AT-30	

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>	<a href="http://www.hydrometal.pl">www.hydrometal.pl</a> tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>
--	---	--

	Seria 6000D	AT-30, AT-40
	Seria 5000G (po 2014)	AT-20
	5075GL, 5075GF, 5075GV, 5075GN STAGE 3A	AT-10
	5075GV Stage 3B	AT-10
	Seria 6000 MC/RC	AT-30, AT-40
	6000M, 6000R – rama 258cm	AT-40
	6000M, 6000R – rama 277cm	AT-50
	JD 7610, JD 7710, JD 7810	AT-50
	JD 7430, JD 7530	AT-50
<b>KUBOTA</b>	L1361, L3200	AT-2plus
	L1421	AT-5plus
	L5040, L1501, L2501, M6040 Narrow	AT-5plus
	M7040 Narrow	AT-5plus, AT-10
	M5071 Narrow	AT-10
	M6040, M7040	AT-20
	M6060, M7060	AT-20
	M4062, M4072	AT-20
	M8540, M9540	AT-30
	M8560, M9960	AT-30
	M5091, M5111	AT-30
	M100GX, M110GX I-gen, II gen	AT-30, AT-40
	M128GX, M135GX I-gen, II gen	AT-40
M115GX, M125GX, M135GX III-gen	AT-40	
<b>LAMBORGHINI</b>	RF.80	AT-5plus, AT-10
	Lamborghini R6 165.7	AT-50
	R3 EVO 85, 100	AT-20, AT-30
	Wszystkie odpowiedniki Deutz, Same i Hürlimann	AT-20, AT-30, AT-40

Produkcja, Konstrukcje:  
 Tomasz Kowalewski-współwłaściciel  
 tel. +48 608 302 904  
 e-mail: [hydrometal@hydrometal.pl](mailto:hydrometal@hydrometal.pl)

[www.hydrometal.pl](http://www.hydrometal.pl)  
 tel. +48 29 645 55 96

Zamówienia, Handel, Serwis:  
 Adam Gordziejczyk-współwłaściciel  
 tel. +48 608 043 889  
 e-mail: [hydrometal@hydrometal.pl](mailto:hydrometal@hydrometal.pl)

Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika	Zalecany typ ładowacza
<b>LANDINI</b>	5500	AT-5plus
	4-075, 4-090	AT-20, AT-30
	7880, 8880	AT-20, AT-30
	PowerFarm	AT-20
	TechnoFarm	AT-20, AT-30
	LandPower 110	AT-40
	LandPower 125, 135, 145	AT-40
<b>LS</b>	XR 50	AT-3plus
	U50	AT-5plus
	U60	AT-5plus, AT-10
<b>MB-TRAC</b>	900	AT-30
	1000	AT-40
<b>MCCORMICK</b>	X4	AT-20, AT-30
	C80L	AT-10, AT-20
	C80max, C85max	AT-20
	C105max, CX110 XtraShift	AT-20, AT-30
<b>MASSEY FERGUSON</b>	255	AT-5plus
	550	AT-5plus
	373	AT-10
	3060, 3065, 3075, 3085, 3645, 390, 595, 690, 699	AT-20, AT-30
	3085, 3090, 3095,	AT-30, AT-40
	3120, 3125	AT-40
	5410, 5420, 5430, 5440	AT-20, AT-30
	5445, 5455	AT-20, AT-30
	5710 DYNA4	AT-30, AT-40

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>	<a href="http://www.hydrometal.pl">www.hydrometal.pl</a> tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>
--	---	--

Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika	Zalecany typ ładowacza
<b>BELARUS</b> xxx.2, xxx.3, xxxx.2, xxxx.3, xxxx.4,	320.x	AT-5, AT-5plus
	321	AT-5, AT-5plus
	622	AT-10
	80, 82, 820, 920, 952	AT-20, AT-30
	1025, 1221	AT-30, AT-40
	1523.3	AT-40
<b>NEW HOLLAND</b>	TT75	AT-10
	NH/FIAT L95	AT-20, AT-30
	NH M100	AT-40
	TD80D, TD90D	AT-20, AT-30
	Seria TD 5000 (TD5010, TD 5020, TD5030, TD5040, TD5050)	AT-20, AT-30
	Seria TL (TL70, TL80, TL90, TL100)	AT-20, AT-30
	Seria TLA (TL70A, TL80A, TL90A, TL100A)	AT-20, AT-30
	Seria T 5000 (T5030, T5040, T5050, T5060, T5070)	AT-20, AT-30
	Seria T4S (T4.55S, T4.65S, T4.75S)	AT-10
	Seria T4 PowerStar (55, 65, 75)	AT-10, AT-20
	Seria T4 (T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115)	AT-20, AT-30
	Seria T5 Utility (T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115)	AT20, AT-30
	T5.95, 105, 115 Tier 4A	AT-30,
	T5.95, 105, 115 ElectroCommand Tier 4A	AT-30,
	T5.100, 110, 120 Electrocommand	AT-30
	TD5.95, 105, 115 Tier 3B	AT-30
	TD5.85, 95, 105, 115 Tier 4A	AT-30
	TS 90, 100, 110	AT-30
	TS 115	AT-40
	T6010, T6030, T6050, T6070 Elite/Plus/Delta	AT-40
	T6020, T6040, T6060 Elite/Plus/Delta	AT-40
	T6.120, 140, 150, 160 (4 cyl) Tier 4A	AT-40
	T6.155, T6.165, T6.175 (6 cyl) Tier 4A	AT-40
T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180	AT-40	
T7.170, T7.185 Tier 4A	AT-50	
T7.175 Tier 4B	AT-50	
<b>PRONAR</b>	Odpowiedniki MTZ Belarus	AT-20, AT-30
	Zefir 85	AT-20

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>	<a href="http://www.hydrometal.pl">www.hydrometal.pl</a> tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>
--	---	--

Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika	Zalecany typ ładowacza
<b>PROKMAR</b>	DF-504	AT-5plus
<b>RENAULT</b>	68-12, 75-12 (2WD)	AT-10
	68-14, 70-34	AT-20
	95-14, 103-14	AT-20, AT-30
	Ceres 75, 95, 320, 345X	AT-20, AT-30
	Cergos 330, 340, 350	AT-30
	106-54	AT-30
	120-14, 120-54, 155-54	AT-30, AT-40
	Ares 640	AT-40
Ares 816 RZ	AT-50	
<b>SAME</b>	Tiger 65, 75	AT-10
	Argon <sup>3</sup> 65, 75	AT-10
	Argon <sup>3</sup> 80	AT-20
	Dorado Classic 3cyl Tier 3A (60,70,80)	AT-10
	Explorer <sup>1, 2, 3</sup> - 70, 80, 85, 90, 95, 100, 110	AT-20, AT-30
	Silver – 4-cylindrowe (tłumik w masce)	AT-20, AT-30
	Silver 100.6	AT-40
	Antares 130	AT-40
	Rubin 120	AT-40
Wszystkie odpowiedniki w Deutz-Fahr		
<b>STEYR</b>	4105 Kompakt	AT-30
	9105 MT	AT-30
<b>SOLIS</b>	50 2WD	AT-5plus
	50 4x4, 60 4x4, 75 4x4	AT-10
<b>TYM</b>	503, 603	AT-5plus

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>	<a href="http://www.hydrometal.pl">www.hydrometal.pl</a> tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>
--	---	--

Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika	Zalecany typ ładowacza
<b>URSUS</b>	C-330, C-360, C-360-3P, 3512	AT-5plus
	4512	AT-5plus, AT-10
	5312	AT-10
	4514, 5314, 5714	AT-20, AT-30
	5524 Mido	AT-20
	11024	AT-20, AT-30
	C-385, 902, 912, 1012, 904, 914, 1004, 1014, 1222, 1224, 1614	AT-20, AT-30, AT-40
	Polmot H 8014, 9014, 10014	AT-20, AT-30
<b>WŁADIMIREC</b>	T25	AT-5plus
<b>VALTRA</b>	A65, A72, A75	AT-20
	A82, A83, A85, A92, A93, A95	AT-20, AT-30
	A104, A114 (skrzynia 12+12 oraz DYNA4)	AT-30, AT-40
	N101	AT-30, AT-40
	N82	AT-30
	N93, N103	AT-30, AT-40
	N103.4, N113, N123	AT-40
	N104, N114, N124	AT-40
	T153	AT-50
	T174	AT-50

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>	<a href="http://www.hydrometal.pl">www.hydrometal.pl</a> tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>
--	---	--



Marka ciągnika Make of tractor	Model ciągnika	Zalecany typ ładowacza
<b>ZETOR</b>	5011, 5211	AT-5plus
	6011, 6211, 7011, 7211, 7711	AT-5plus, AT-10
	8011, 8111	AT-10
	8045, 10045, 8145, 9145, 10145, 10245	AT-20, AT-30, AT-40
	12045, 16045, 12145, 16145, 12245, 16245	AT-30, AT-40
	5245	AT-10
	6045, 6245, 7045, 7245, 7745	AT-10, AT-20
	3320, 5320, 6320, 7320	AT-5plus, AT-10
	3340	AT-10
	5340, 6340, 7340	AT-10, AT-20, AT-30
	5321, 6321, 7321	AT-5plus, AT-10
	5341, 6341, 7341	AT-20, AT-30
	Major 80 (silnik Zetor)	AT-20
	Major 80 (silnik Deutz)	AT-20
	Proxima 6441, 7441, 8441	AT-20, AT-30,
	Proxima 65, 75, 85, 95	AT-20, AT-30
	Proxima Plus 8541, 9541, 10541, 85, 95, 105, 90, 100, 110	AT-30
	Proxima Power 90, 100, 110, 120 (po 2010 r)	AT-30, AT-40
	7540, 8540, 9540, 10540	AT-30
	Forterra 8641, 9641, 10641, 11441 (edycja 2002 – 2007)	AT-30, AT-40
Forterra 9641, 10641, 11441, 12441 (edycja 2007 – 2009)	AT-30, AT-40	
Forterra 95, 105, 115, 125 (edycja 2009 – 2012)	AT-30, AT-40	
Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 (edycja 2012 – 2016)	AT-40	

Produkcja, Konstrukcje: Tomasz Kowalewski-współwłaściciel tel. +48 608 302 904 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>	<a href="http://www.hydrometal.pl">www.hydrometal.pl</a> tel. +48 29 645 55 96	Zamówienia, Handel, Serwis: Adam Gordziejczyk-współwłaściciel tel. +48 608 043 889 e-mail: <a href="mailto:hydrometal@hydrometal.pl">hydrometal@hydrometal.pl</a>
--	---	--